

# Hinweise zur Bedienung für selbst- aufrollbare Seitenteile + Hintergiebel



1. Bitte achten Sie vor dem Öffnen der Planenrollos darauf, dass sämtliche Verschlüsse gelöst werden: zuerst vertikal, dann horizontal!



2. Die Plane muss gleichmäßig über das vorhandene Zuband geöffnet werden!

**Achtung: Die Plane beim Öffnen nicht hochschnallen lassen!**

3. Wichtig: Sichern Sie Ihre Ladung mit Zurrgurten. Achten Sie darauf, dass keine Ware von Innen gegen die Federn drückt!

## Service

- Erzeugung von PKW – und LKW-Anhängern auf Kundenwunsch
- Große Auswahl an Serienanhängern verschiedener Hersteller
- Pickerlüberprüfung und Reparatur aller Anhänger bis 3.500kg Gesamtgewicht
- Umfangreiches Ersatzteillager, Ersatzteile werden auch versendet
- sämtliche Zubehörteile lagernd, Montage möglich